

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO

ORDEM DE SERVIÇO			
Número da OS: MOV20166-001		Data do Atendimento: 08/05/2026 10:05	
Tipo de OS: INSPEÇÃO		Técnico: LUCAS RODRIGUES DE MORAIS	
Descrição da OS: Inspeção Mensal			
CLIENTE			
Cliente: 32806647000100 - MKD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE S.A Endereço: Avenida Tower Automotive, 300/GALPAO 5 E 6 - Arujá / SP Contato: ROGERIO (Tel.Fix: (11) 2423-4545 Email: rogerio@mkddistribuidora.com.br)			
EQUIPAMENTO			
Nº de Série: 341930P09405		Tipo de Equipamento: ELÉTRICA	
Marca: STILL		Modelo: FMX 20	
Frota: KION		Operação: MKD ARUJÁ	
Horímetro: 1182		Situação pré Atendimento: Máquina Operando	
Houve Troca de Horímetro: Sim		Situação pós Atendimento: Máquina Operando	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Sintoma: inspeção mensal Causa: limpeza e lubrificação Solução: manutenção			
PEÇAS			
Peças Aplicadas			
Código	Descrição	Qtd Utilizada	Origem
8428189	roda de tração	1	Still
FOTOS			
 Horímetro		 Plaqueta do Número de Série	
 Equipamento antes do Atendimento		 Equipamento pós Atendimento	
 Peças Aplicadas		 Peças danificadas	

TEMPOS E QUILOMETRAGEM

Deslocamento Ida: 08/05/2026 09:54:25 até 08/05/2026 10:05:23 - (00:10:58)
Trabalho: 08/05/2026 10:05:33 até 08/05/2026 14:35:43 - (02:34:55)
Deslocamento Volta: 08/05/2026 14:35:45 até 08/05/2026 14:35:46 - (00:00:01)
Quilometragem Total: 31 km

PARADAS

Motivo	Início	Fim	Duração
ASSINATURA DA RAT	08/05/2026 12:39	08/05/2026 14:35	01:55:15

FECHAMENTO TÉCNICO

Comentários do Técnico

foi realizado a inspeção mensal do equipamento limpeza e lubrificação do mesmo foi realizado a substituição da roda de tração do equipamento realizado testes ok

Assinatura do Técnico



ACEITE DO CLIENTE

Eu, Rogério , RG 1234, confirmo as informações descritas acima.



Para melhor atende-lo responda a nossa pesquisa de satisfação, clicando no link
[SATISFAÇÃO MOVELEV](#)

ROTEIRO DE INSPEÇÃO MENSAL: EMPILHADEIRA RETRÁTIL

ORDEM DE SERVIÇO	
Número da OS: MOV20166-001	Data do Atendimento: 08/05/2026 10:05
Tipo de OS: INSPEÇÃO	Técnico: LUCAS RODRIGUES DE MORAIS
Descrição da OS: Inspeção Mensal	
CLIENTE	
Cliente: 32806647000100 - MKD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE S.A	
Endereço: Avenida Tower Automotive, 300/GALPAO 5 E 6 - Arujá / SP	
Contato: ROGERIO (Tel.Fix: (11) 2423-4545 Email: rogerio@mkddistribuidora.com.br)	
EQUIPAMENTO	
Nº de Série: 341930P09405	Tipo de Equipamento: ELÉTRICA
Marca: STILL	Modelo: FMX 20
Frota: KION	Operação: MKD ARUJÁ
Horímetro: 1182	Situação pré Atendimento: Máquina Operando
Houve Troca de Horímetro: Sim	Situação pós Atendimento: Máquina Operando
LISTA DE VERIFICAÇÕES	
Verificação - (Limites Inferior - Superior) - Unidade Medida	Resultado
Intensidade:	Severa
Turnos:	3 turnos
Intervalo de Revisão:	I = Inspeção: Mensal
1) Operacional > Verificar:	
1.1- Funcionamento operacional da máquina. (TESTE OPERACIONAL)	OK : Em condições de trabalho
1.2- Placa de identificação e de capacidade residual. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
1.3- Funcionamento do ajuste do assento e volante. (TESTE OPERACIONAL)	OK : Em condições de trabalho

2) Bateria > Verificar:	
2.1- Sistema de deslocamento do berço da bateria. (TESTE OPERACIONAL)	OK : Em condições de trabalho
2.2- Conector, cabos, válvulas e caixa. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
2.3- Trava da bateria e roletes. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
3) Geral > Realizar:	
3.1- Limpeza geral da máquina. (AR COMPRIMIDO)	OK : Em condições de trabalho
3.2- Limpeza do mastro e do sistema do retrátil. (AR COMPRIMIDO)	OK : Em condições de trabalho
3.3- Limpeza do quadro elétrico. (AR COMPRIMIDO)	OK : Em condições de trabalho
4) Sistema de elevação > Verificar / Realizar:	
4.1- Condições dos rolamentos, perfis e batentes. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
4.2- Existência de trincas no mastro e carro retrátil. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
4.3- Lubrificar perfis do mastro e correntes. (REALIZAR)	OK : Em condições de trabalho

4.4- Lubrificar as placas de atrito do mastro e deslocador. (REALIZAR)	OK : Em condições de trabalho
4.5- Verificar estado dos garfos. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
4.6- Quantidade e valores dos calços de inclinação do mastro. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
4.7- Rótulas do cilindro do retrátil e pino do chassi , lubrificar. (REALIZAR)	OK : Em condições de trabalho
4.8- Lubrificação dos perfis da patola. (REALIZAR)	OK : Em condições de trabalho
5) Chassi > Verificar:	
5.1- Trincas no chassi e na proteção do operador. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
5.2- Estado das carenagens e acabamentos. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
6) Transmissão > Verificar:	
6.1- Quanto a ruído, nos dois sentidos. (TESTE OPERACIONAL)	OK : Em condições de trabalho
6.2- Vazamento e possíveis plásticos enroscado no eixo. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
7) Rodas > Verificar:	

7.1- Verificar Estado da roda de tração. (VERIFICAR ESTADO)	OK : Em condições de trabalho
8) Freio > Verificar / Realizar:	
8.1- Funcionamento do pedal de freio. (TESTE OPERACIONAL)	OK : Em condições de trabalho
8.2- Nível do fluído. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
8.3- Funcionamento do freio de estacionamento. (TESTE OPERACIONAL)	OK : Em condições de trabalho
9) Sistema elétrico > Verificar / Realizar:	
9.1- Estado do chicote geral e conectores. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
9.2- Contatos do contactor principal. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
9.3- Conferir o sistema anti-estática e Ventiladores. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
9.4- Funcionamento do display e da Buzina. (TESTE OPERACIONAL)	OK : Em condições de trabalho
9.5- Funcionamento do pedal do acelerador. (TESTE OPERACIONAL)	OK : Em condições de trabalho
	OK : Em

9.6- Funcionamento botão de emergência (S2). (TESTE OPERACIOANAL)	condições de trabalho
9.7- Sensor do retrátil e Sensor da trava bateria. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
9.8- Diodos e valor dos fusíveis. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
10) Hidráulica > Verificar / Realizar:	
10.1- Nível de óleo. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
10.2- Vazamento - Reservatório/Conexões/Cilindros/ Tubo. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
10.3- Funcionamento das funções hidráulicas. (TESTE OPERACIOANAL)	OK : Em condições de trabalho
10.4- Velocidade - Elevação, Retrátil, Deslocador, Inclinação. (TESTE OPERACIOANAL)	OK : Em condições de trabalho
11) Motores elétricos > Verificar:	
11.1- Ruído e fixação dos motores. (TESTE OPERACIOANAL)	OK : Em condições de trabalho
12) Direção > Verificar / Realizar:	
12.1- Lubrificar e inspecionar o rolamento direcional. (REALIZAR)	OK : Em condições de trabalho

12.2- Funcionamento da Direção / rolamento da coluna. (TESTE OPERACIONAL)	OK : Em condições de trabalho
13) Itens de segurança > Verificar:	
13.1- Redução de velocidade da tração com garfo elevado. (TESTE OPERACIONAL)	OK : Em condições de trabalho
13.2- Retrovisor, Cinto de Segurança e Extintor. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
13.3- Faróis, Giroflex e Sonalarme. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
13.4- Safety Light e Safety Line (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
14) Itens opcionais > Verificar:	
14.1- Kit refrigeração. (INSPEÇÃO VISUAL)	NA : Não aplicável (Opcional)
14.2- Cabine Refrigerada. (INSPEÇÃO VISUAL)	NA : Não aplicável (Opcional)
14.3- Proteção do banco e Sistema de roda guia. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
14.4- Proteção da cabine e Proteção dupla fixada no mastro. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
14.5- Sensor ALS. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho

14.6- Quinta função hidráulica e Dispositivo auxiliar. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
14.7- Limitador de elevação. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
14.8- Medição de peso. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
14.9- Fleetmanager. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
14.10- Câmera de monitoração. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
14.11- Altímetro. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
14.12- Sistema de amortecimento na transição do mastro. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
14.13 Proteção das rodas de carga. (INSPEÇÃO VISUAL)	OK : Em condições de trabalho
15) Demonstração > Realizar:	
15.1- Faça um teste com carga nominal. (TESTE OPERACIONAL)	OK : Em condições de trabalho
15.2- Demonstrar para a pessoa responsável.	OK : Em condições de trabalho
Observações:	

*** Inspeção de Rotina Mensal: Avaliação mensal de rotina para verificação de itens de segurança, conservação e níveis de fluidos.

Visa garantir o acompanhamento contínuo do equipamento no intervalo entre as manutenções preventivas, registrando o horímetro atual e detectando necessidades de correção imediata ou antecipação de substituição de componentes.

** Intervalo de revisão: É considerado o horímetro ou o tempo "O que ocorrer primeiro".

* Máquinas que trabalham com Intensidade "leve ou médio": O intervalo de revisão deve ser a cada 1000 horas ou 1 ano "O que ocorrer primeiro".

* Máquinas que trabalham com Intensidade "severa": O intervalo de revisão deve ser a cada 250 horas ou 3 meses "O que ocorrer primeiro". A substituição de lubrificante a cada 3000 horas ou 2 anos "O que ocorrer primeiro".

ASSINATURAS

Assinatura do Técnico:



Assinatura do Cliente:

